



JAKÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ POŘÍDIT DO DOMÁCNOSTI?

Nově zkolaudované rodinné domy musí mít od 1. 7. 2008 hasicí přístroj min. 34A (vyhl. 23/2008 Sb.), pro starší stavby se jedná o doporučení.

NEJVHODNĚJŠÍ DO DOMÁCNOSTI

- práškový přístroj třídy ABC,
- do kuchyně speciální přístroj na jedlé tuky a oleje.

TYPY PŘÍSTROJŮ

- Práškový – na pevné látky, kapaliny a plyny, el. zařízení; nevhodný na jedlé tuky a oleje; prášek poškozuje elektroniku v okolí.
- Vodní – na dřevo, textil, papír; nevhodný na kapaliny a plyny; nesmí se použít na el. zařízení, jedlé tuky a oleje.
- Pěnový – na pevné látky a kapaliny; nevhodný na plyny; nesmí se použít na el. zařízení.
- Sněhový (CO₂) – na el. zařízení, kapaliny a plyny; nevhodný na pevné látky; hrozí omrzliny.

UMÍSTĚNÍ A KONTROLA

- Viditelně, dostupně, rukojeť max. 1,5 m vysoko.
- Roční kontrola odbornou firmou.